

MINI DRIVER TAG

Wanneer en hoe u de batterij moet vervangen

WANNEER

Als de MINI Driver Tag met tussenpozen knippert, moet de batterij worden vervangen door een CR2450-batterij.

HOE



Open de MINI Driver Tag met behulp van een platte schroevendraaier.
Vervang vervolgens de oude batterij door een nieuwe CR2450-batterij.

Zodra de nieuwe batterij is geplaatst, knippert de MINI Driver Tag om aan te geven dat deze correct is geïnstalleerd.

Als dit niet het geval is, verwijder dan de batterij en herhaal het proces opnieuw.
Als u twee MINI Bestuurder Tags hebt, moeten de batterijen tegelijkertijd worden vervangen.