

BMW DRIVER TAG

Milloin ja miten akku vaihdetaan

MILLOIN

Jos BMW Driver Tag vilkkuu ajoittain, paristo on vaihdettava CR2450:een.

MITEN



Avaa BMW-ohjainlappu litteällä ruuvimeisselillä. Vaihda sitten tyhjä paristo uuteen CR2450-paristoon.

Kun uusi akku on asennettu, BMW-ajurin merkkivalo vilkkuu osoittaen oikean asennuksen.

Muussa tapauksessa on suositeltavaa poistaa akku ja toistaa prosessi uudelleen. Jos sinulla on kaksi BMW Driver Tagia, paristot on vaihdettava samanaikaisesti.