

MINI DRIVER TAG

Milloin ja miten akku vaihdetaan

MILLOIN

Jos MINI Driver Tag vilkkuu ajoittain, paristo on vaihdettava CR2450:een.

MITEN



Avaa MINI-ohjainlappu litteällä ruuvimeisselillä. Vaihda sitten tyhjä paristo uuteen CR2450-paristoon.

Kun uusi akku on asennettu, MINI-ajurin merkkivalo vilkkuu osoittaen oikean asennuksen.

Muussa tapauksessa on suositeltavaa poistaa akku ja toistaa prosessi uudelleen. Jos sinulla on kaksi MINI Driver Tagia, paristot on vaihdettava samanaikaisesti.