

БРЕЛОК ВОДІЯ TAG

Kiedy i jak wymienić baterię

KIEDY

Jeśli BMW Driver Tag miga nieregularnie, należy wymienić baterię na CR2450.

JAK



Otwórz BMW Driver Tag z pomocą płaskiego śrubokręta. Następnie wymień rozładowaną baterię na nową baterię CR2450.

Po prawidłowym włożeniu baterii BMW Driver Tag zacznie migać, sygnalizując prawidłową instalację. Jeśli miganie nie nastąpi, należy ponownie wyjąć baterię i włożyć ją jeszcze raz.

W przypadku posiadania dwóch BMW Driver Tagów, baterie powinny zostać wymienione w tym samym czasie.