

MINI DRIVER TAG

När och hur man byter ut batteriet

NÄR

Om MINI Driver Tag blinkar, byt ut batteriet med en CR2450.

HUR



Öppna MINI Driver Tag med en platt skruvmejsel. Byt sedan ut det tomma batteriet med ett nytt CR2450-batteri.

När det nya batteriet har satts in blinkar MINI Driver Tag för att indikera att det har installerats korrekt.

Om inte, ta bort batteriet och upprepa processen igen.

Om du har två MINI Driver-taggar måste batterierna bytas ut samtidigt.