

БРЕЛОК ВОДІЯ TAG

Коли і як замінити акумулятор

КОЛИ

Якщо брелок водія BMW періодично блимає, батарею необхідно замінити батареєю CR2450.

ЯК



Ідкрийте брелок водія MINI за допомогою плоскої викрутки. Потім замініть розряджену батарею новою батареєю CR2450.

Після того, як новий акумулятор буде вставлено, брелок водія MINI блиматиме, вказуючи на правильність встановлення. Якщо це не так, вийміть акумулятор і повторіть процес знову.

Якщо у вас є два брелока водія MINI, батареї потрібно замінити одночасно.