

## BMW DRIVER TAG

### Kdy a jak vyměnit baterii

#### KDY

Pokud BMW Driver Tag přerušovaně bliká, je třeba baterii vyměnit za baterii CR2450.

#### JAK



Pomocí plochého šroubováku otevřete BMW Driver Tag. Poté vyměňte vybitou baterii za novou baterii CR2450.

Po vložení nové baterie začne BMW Driver Tag blikat na znamení správné instalace. Pokud se tak nestane, vyjměte baterii a postup zopakujte znovu.

Pokud máte dva BMW Driver Tagy, je třeba baterie vyměnit současně.