

MINI DRIVER TAG

Kdy a jak vyměnit baterii

KDY

Pokud MINI Driver Tag přerušovaně bliká, je třeba baterii vyměnit za baterii CR2450.

JAK



Pomocí plochého šroubováku otevřete MINI Driver Tag. Poté vyměňte vybitou baterii za novou baterii CR2450.

Po vložení nové baterie začne MINI Driver Tag blikat na znamení správné instalace. Pokud se tak nestane, vyjměte baterii a postup zopakujte znovu.

Pokud máte dva MINI Driver Tagy, je třeba baterie vyměnit současně.