

BMW DRIVER TAG

Wann und wie die Batterie gewechselt wird

WANN

Wenn das BMW Driver Tag blinkt, muss die Batterie mit einer CR2450-Batterie ersetzt werden.

WIE



Öffnen Sie das BMW Driver Tag mithilfe eines Schlitzschraubendrehers. Ersetzen Sie nun die entladene Batterie mit einer neuen CR2450-Batterie.

Sobald die neue Batterie eingesetzt wird, blinkt das BMW Driver Tag, um den korrekten Einbau zu signalisieren. Ist dies nicht der Fall, entfernen Sie die Batterie und wiederholen Sie den Vorgang erneut.

Falls Sie zwei BMW Driver Tags besitzen, müssen Sie die Batterien gleichzeitig wechseln.