

BMW DRIVER TAG

Кога и как да сменим батерията

КОГА

Ако тагът за водач на BMW (BMW Driver Tag) мига периодически, батерията трябва да бъде заменена с батерия CR2450.

КАК



Отворете тагът за водач на BMW с помощта на плоска отвертка. Заменете изтощената батерия с нова батерия CR2450.

След поставянето на новата батерия тагът за водач на BMW ще мига, за да сигнализира за правилна инсталация. Ако това не се случи, извадете батерията и повторете процеса.

Ако разполагате с два тага за водач на BMW, батериите трябва да бъдат заменени едновременно.