

BMW DRIVER TAG

Kedy a ako vymeniť batériu

KEDY

Ak BMW Driver tag vodiča prerušovane bliká, je potrebné vymeniť batériu typu CR2450.

AKO



Otvorenie BMW Driver tag vykonajte pomocou plochého skrutkovača. Následne vymeňte vybitú batériu za novú batériu CR2450.

Po vložení novej batérie bude BMW prívesok blikať, aby signalizoval správnu inštaláciu. Ak sa tak nestane, vyberte batériu a proces zopakujte.

Ak máte dva BMW Driver tag, batérie je potrebné vymeniť súčasne.