



DRIVER TAG

ROLLS-ROYCE GUARDIAN

QUANDO E COME SOSTITUIRE LA BATTERIA

Se il tag lampeggia a tratti, occorre sostituire la batteria con una CR2450.

COME



Aprire il tag con l'ausilio di un cacciavite a testa piatta. Sostituire quindi la batteria scarica con una nuova batteria CR2450.

Una volta inserita la nuova batteria, il tag lampeggerà per segnalare la corretta installazione.

In caso contrario si consiglia di togliere la batteria e ripetere nuovamente il processo.

Se si possiedono due tag, le batterie vanno sostituite contemporaneamente.