

BMW DRIVER TAG

Når og hvordan bytte batteri

NÄR

Hvis BMW Driver Tag blinker, bytt ut batteriet med en CR2450.

HVORDAN



Åpne BMW Driver Tag med en flat skrutrekker. Bytt deretter ut det tomme batteriet med et nytt CR2450-batteri.

Når det nye batteriet er satt inn, vil BMW-sjåførmærket blinke for å indikere at det er riktig installert.

Hvis ikke, ta ut batteriet og gjenta prosessen på nytt.
Hvis du har to BMW Driver-brikker, må batteriene skiftes samtidig.