

MINI DRIVER TAG

Når og hvordan bytte batteri

NÄR

Om BMW Driver Tag blinkar, byt ut batteriet med en CR2450.

HVORDAN



Åpne MINI Driver Tag med en flat skrutrekker. Bytt deretter ut det tomme batteriet med et nytt CR2450-batteri.

Når det nye batteriet er satt inn, vil MINI-sjåførmerket blinke for å indikere at det er riktig installert.

Hvis ikke, ta ut batteriet og gjenta prosessen på nytt.

Hvis du har to MINI Driver-brikker, må batteriene skiftes samtidig.